

NOTICE DE REGLAGE MECANISME RADIO PILOTE UTS

Les réglages sont les mêmes pour tous les mouvements radio commandés UTS.

Mise à l'heure entièrement automatique.

Système à deux moteurs.

Antenne intégrée.

Temps de prise maximum : 4 minutes.

Changement d'heure (été/hiver) entièrement automatique.

Taille compacte seulement : 56x56mm.

Interchangeable avec le mouvement quartz standard UTS.

Version à couple élevé disponible.

Les aiguilles doivent être réglées sur 12 h car le signal provient d'Allemagne.

Instructions de réglage

1. Le mouvement est déjà réglé sur la position 12 h
2. Poste de montage : batterie toujours horizontale.
3. Régler toutes les aiguilles sur la position 12 h. Attention : ne pas tourner les aiguilles sur l'axe.
4. Retirer la goupille de verrouillage à l'arrière du mouvement.
5. Insérer la pile ; respecter la polarité. Ne pas utiliser d'accu rechargeable.
6. Les aiguilles tourneront jusqu'à la position 4 h et s'arrêteront automatiquement.
7. Après bonne réception les aiguilles passeront à l'heure actuelle.

Instructions en cas d'erreur de l'heure

1. Retirer la pile et les aiguilles.
2. Après 2 minutes, insérer à nouveau la pile. Réinitialiser le mouvement en appuyant sur les deux broches de réinitialisation situées à l'arrière ou en créant un contact entre elles avec un objet métallique.
3. Le mouvement commence à fonctionner à la position 12 h (environ 4 minutes). Attendre que le mouvement s'arrête.
4. Retirer la pile.
5. Réinsérer la goupille de verrouillage.
6. Recommencer les opérations des « Instructions de réglage » de 1 à 7.

Pour d'autres tests, la mémoire doit être déchargée.

Retirer la pile, attendre 1 minute. Insérer à nouveau la pile et reprendre les opérations précédentes.